転送電話サービス

■転送先の電話番号を登録する

- 2 (で 「転送先番号」を選択し、 を押す
 - ▶転送先電話番号の入力画面が表示されます。
- 3 転送先の電話番号を入力し、●を押す
 - 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相手の電話番号(全桁)を入力してください。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補足

以下の電話番号は転送先として登録できません。

- ・「1」から始まる電話番号(例:110、119、118など)
- ・「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
- · [0990] から始まる電話番号 (ダイヤルQ2など)

■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

- 1 次の操作で転送条件設定画面を呼び出す
 - ① (**7** * pqrs) (**1** * の順に押す
- 2 で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない)を選択し、● を押す
 - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

重要

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守 番電話サービスは停止されます。

2 (うで「YES」を選択し、●を押す

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

転送電話サービス開始後の着信中

■着信音が鳴っている間に を押すとそのまま通話できます。

● 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

転送電話サービスの設定状況の確認

7 (つ) 7 th の順に押す

2 🏅で「YES」を選択し、 ● を押す

▶転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。

補足

秘書サービスとは…

転送電話サービスと留守番電話サービスのことを秘書サービスと呼びます。

留守番電話サービス

(別途、お申し込みが必要です)

■留守番電話サービスを開始する

1 () 7 th 2 abc の順に押す

② で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない)を選択し、● を押す

●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

重要。

● 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。

● すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話サービス開始後の着信中

■着信音が鳴っている間に ∕ を押すとそのまま通話できます。

 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに 転送されます(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

留守番電話サービスの機能

■留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域によって異なります(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください)。

留守番電話サービス停止時

■着信中に、 の の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます (留守番電話サービスは停止のままです)。

■留守番電話サービスを停止する

7 () 7 g (3 def) の順に押す

2 (うで「YES」を選択し、 ● を押す

● 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF**」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■伝言メッセージを聞く

留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、 ディスプレイに「**数** | が表示されます。

・電源をONにしたとき

・発信、着信をしたとき

・通話を終了したとき

・一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km~数 十km、郊外では数十kmが目安です)

1 (1 %) (4 %) (1 %) (6 mn) かの順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。

補足

「**数**」はV502Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます(一般電話からメッセージを聞いたときは消えません)。

オプションサ

留守番電話サービスの設定状況の確認

7 () 7 * (4 shi の順に押す

2 ②で「YES」を選択し、● を押す

▶留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。

転送電話/留守番電話の呼び出し時間設定

● 東北・新潟/中国/四国地域では、現在このサービスはご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V502Tにかかってきた電話が転送されるまでの時間 (V502Tの着信音が鳴る時間) を5~30秒 (5秒単位) の間で設定できます。

お買い上げ時は「20秒」に設定されています。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさない設定にしているときは、ここでの設定は無効になります(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。
- **1** () (7 grs) (0 ht) の順に押す
 - ▶設定できる呼び出し時間が表示されます。
- 2 で呼び出し時間を選択し、 を押す
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「**トウロク**」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補足

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV502Tの簡易留守録機能(ごア13-12ページ)とあわせてご利用になる場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。

例:サービスの呼び出し時間 ……10秒

簡易留守録の呼び出し時間 …6秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります)。

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが適用されます。